

Het inkorten van de Drenotube drainage-/infiltratiebuis:

Stap 1:

- Teken de benodigde lengte af.
- Plaats 15 cm links en 15 cm rechts daarvan een tiwrap.
- Trek deze tiwrap stevig aan.



Stap 2:

- Snijd nu het gaas en de geotextiel over de volle omtrek door.



Stap 3:

- Verwijder de EPS-blokjes.
- Trek de tiwrap regelmatig aan.
- *Doe dit op een stukje zeil of iets dergelijks, zodat de EPS-blokjes gemakkelijk te verzamelen zijn.*



Stap 4:

- Zaag de binnenbuis op de gewenste lengte door.



Stap 5:

- *Breng de verzamelde losse EPS-blokjes naar een geschikt afvalinzamelpunt. De EPS-blokjes zijn voor 100% te recyclen.*